

PROFESSIONÁLNÍ KERAMICKÁ KULMA

Díky keramickému povrchu této kulmy vytvoříte snadno přirozené vlny. Technologie keramického válce s rovnoměrným rozvodem tepla minimalizuje riziko vzniku horkých míst k němuž dochází u jiných kulem. Ochranná chladná špička představuje bezpečné místo, kde vlasy během kulmování uchytit a vsazený bezpečnostní stojánek umožňuje kulmu během stylingu bezpečně odložit. Nabízí funkci automatického vypnutí, která ukončí provoz kulmy po 60 minutách nečinnosti.

- **Keramický válec zajistí rychlejší distribuci tepla a stejnoměrné zahřátí.**
- **Bez klipu, který by mohl vlasy zacuchat.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 10 – 240 V 50/60 Hz 50W

Typy zásuvek: VDE zásuvka (nástavec zásuvky pro Spojené království)

Napájecí šňůra: 3m dlouhý, kulatý, otočný kabel

Nastavení teplot: 80°C – 220°C

Funkce automatického vypnutí: Po 60 minutách

Displej LED

OBSAH BALENÍ

- Profesionální keramická kulma
- Tepluvzdorné luxusní černé pouzdro
- Černá cestovní podložka (tepluvzdorná)
- 4 matně černé oddělovací klipy
- Návod k použití



INSTRUKCE

Kulma je určena pouze k použití na lidské vlasy nebo Memory®Hair od Balmain Hair. U Balmain Memory Hair dodržujte maximální teplotu 160°C. Nepoužívejte na syntetické vlasy ani paruky Balmain Hair.

Kulmu zapojte do zástrčky vhodné voltáže v rozmezí 110 - 240v.

Na rukojeti kulmy nastavte tlačítka požadovanou teplotu od 80°C do 220°C.

ÚDRŽBA

- Vyjměte kulmu ze zástrčky a nechte ji vychladnout. Čistěte kulmu pouze pokud je chladná.
- Použijte měkký a vlhký hadřík k otření kulmy.
- Vyvarujte se proniknutí vody, nebo jiné kapaliny do rukojeti kulmy.
- Kulmu uschovejte na čistém a suchém místě.

VAROVÁNÍ

- Nástroj vyjměte z elektrické zástrčky, pokud jej právě nepoužíváte.
- Nástroj nepoužívejte v blízkosti zdroje vody.
- Nenamotávejte kabel okolo nástroje, aby nedošlo k poškození kabeláže.
- Nemanipulujte s částí kabelu, který je připojen do rukojeti, může to způsobit jeho třepení, nebo jiné poškození.
- Nikdy nevěste přístroj za kabel.
- Nahřátý nástroj neodkládejte na plochy náchylné k poškození teplem.
- Nikdy nenechávejte zapnutý nástroj bez dozoru.
- Pokud nástroj používají děti, měly by být pod dohledem dospělé osoby.
- Nezapomínejte, že některé části nástroje jsou během používání horké.
- V případě poškození nástroje jej může opravit pouze kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívejte 60ti minutový automatický vypínač k vypnutí kulmy.
- Nepoužívejte kulmu, pokud se opakovaně a samovolně vypíná i po vyčištění.

- 1 Bezpečnostní protiskluzová chladná špička.
- 2 Keramická část pro rychlejší a rovnoměrnější distribuci tepla.
- 3 3m360° kabel
- 4 LED obrazovka
- 5 Tlačítko zapnout/vypnout (stiskněte na pár sekund, abyste aktivovali a deaktivovali zámek).
- 6 Nastavení teploty.
- 7 Automatické vypnutí po 60ti minutách.

