

Děkujeme, že jste si zakoupili kulmu Bio Ionic StyleWinder.

- Před použitím si přečtěte tento návod k použití.
- Uchovejte tento návod k použití na snadno dostupném místě, abyste jej mohli využít kdykoliv podle potřeby.

Všeobecné informace:

Produkt	StyleWinder 1"
El. napětí	220–240 V
Výkon	57 W
Kabelová délka	3m

NÁVOD K OBSLUZE

- Kulmu StyleWinder zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF.
- Jakmile žehlička dosáhne běžné provozní teploty (okolo 180° Celsia), nastavte požadovanou teplotu. Pro zvýšení teploty použijte tlačítko +, naopak po snížení teploty tlačítko -.

Modré světlo (60°–160° C) - jemné vlasy
Zelené světlo (160°–185° C) - normální vlasy
Červené světlo (185°–226° C) - silné/hrubé vlasy

- Žehličku vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF.

Žehlička je již nastavena na evropské napětí 220–240 V. Zástrčku je možné použít jen jedním způsobem, jedná se o ochranu proti poškození žehličky. Pokud zástrčka správně do zásuvky nepasuje, zástrčku otočte. Pokud stále nepasuje, obraťte se prosím na odborného elektrikáře. Nesnažte se problém vyřešit sami.

Po skončení

Po skončení práce přístroj odpojte od zdroje elektrického proudu.

Tipy k úpravě

Učešte se hřebenem a suché vlasy rozdělte na prameny. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete při kulmování vlasů používat hřeben.

POPIS A VÝHODY

Nanoiontová technologie

- Negativní ionty rozbijí molekuly vody.
- Zrychluje styling až o 50 %.
- Uzamyká povrch vlasů a zjemňuje je.
- Vlasy hydratuje, a tak vytváří až hedvábný vzhled.

Infračervené záření

- Umožňuje rychlý styling bez poškození.
- Vlasy zanechá hladké a hedvábné.
- Zjemňuje a hydratuje.

Dvě topná tělíska

- Napomáhají zachovat stále stejnou provozní teplotu.
- Teplu rozvádějí rovnoměrněji po celé délce kulmy.
- Rychleji pomáhají vytvářet vlasy.
- Díky nim jsou vlasy tvárnější.

TIPY K POUŽITÍ

- Začnete s prameny vlasů o šířce cca 5 cm.
 - Abyste dosáhli dlouhotrvajícího efektu vln, naneste na vlasy sprej Thermal-Active Bodyfying Blow-Dry.
1. Přichyťte vlasy mezi kulmu a skřípec tam, kde chcete, aby vám začínaly vlny.
 2. Přeložte pramen vlasů přes žehličku.
 3. Otáčejte kulmou, a tím tvoříte vlny.
 4. Postup opakujte i s dalšími prameny okolo celé hlavy.

Tipy na úpravu vlasů

Dlouhotrvajících vln docílíte, pokud žehličku podržíte 5 sekund, a poté budete kulmou otáčet jako obvykle.

Poznámka

Pro více tipů na úpravu vlasů a informací se podívejte na DVD StyleWinder.

ÚDRŽBA

Denní údržba

V zájmu bezpečnosti při používání přístroje denně kontrolujte následující části:

- zkontrolujte kabel a povrch kabelu; nikdy nepoužívejte přístroj, jsou-li kterékoliv součástky rozštípnuty, utřeny nebo poškozeny;
- zkontrolujte zástrčku a nikdy ji nepoužívejte, je-li prasknutá, rozštípnutá, nebo poškozena;
- zkontrolujte kolíky zástrčky a nepoužívejte je, mají-li změněný tvar nebo jsou poškozeny;
- zkontrolujte řídicí jednotku a nepoužívejte přístroj, je-li jednotka prasknutá, rozštípnutá, rozbitá, nebo poškozená;
- když přístroj delší dobu nepoužíváte, vyčistěte a vysušte ho a uchovávejte na chladném, suchém místě. Před dalším použitím postupujte podle pokynů k denní údržbě a ověřte si funkčnost každé části přístroje.

Denní čištění

Odpojte přístroj od zdroje proudu a utřete suchým nebo vlhkým hadříkem.

Upozornění - Neutírejte přístroj ředidlem, benzénem, benzínem, lampovým olejem nebo jinými rozpouštědly a chemikáliemi; tyto látky by mohly způsobit nehodu nebo poruchu funkčnosti přístroje.

Poškození a poruchy

V případě vadnosti nebo poruchy funkčnosti si pečlivě přečtěte celý text záručního listu ještě než kontaktujete servisní centrum.

USKLADNĚNÍ

Když přístroj nepoužíváte, musí být odpojen od elektrického proudu a uskladněn na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. NEOMOTÁVEJTE ELEKTRICKOU ŠŤŮRU OKOLO PŘÍSTROJE. Nechte šňůru volně viset přímo od jejího vstupu do přístroje.

Děkujeme, že jste si zakoupili kulmu Bio Ionic StyleWinder.

- Před použitím si přečtěte tento návod k použití.
- Uchovejte tento návod k použití na snadno dostupném místě, abyste jej mohli využít kdykoliv podle potřeby.

Všeobecné informace:

Produkt	StyleWinder 1"
El. napětí	220–240 V
Výkon	57 W
Kabelová délka	3m

NÁVOD K OBSLUZE

- Kulmu StyleWinder zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF.
- Jakmile žehlička dosáhne běžné provozní teploty (okolo 180° Celsia), nastavte požadovanou teplotu. Pro zvýšení teploty použijte tlačítko +, naopak po snížení teploty tlačítko -.

Modré světlo (60°–160° C) - jemné vlasy
Zelené světlo (160°–185° C) - normální vlasy
Červené světlo (185°–226° C) - silné/hrubé vlasy

- Žehličku vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF.

Žehlička je již nastavena na evropské napětí 220–240 V. Zástrčku je možné použít jen jedním způsobem, jedná se o ochranu proti poškození žehličky. Pokud zástrčka správně do zásuvky nepasuje, zástrčku otočte. Pokud stále nepasuje, obraťte se prosím na odborného elektrikáře. Nesnažte se problém vyřešit sami.

Po skončení

Po skončení práce přístroj odpojte od zdroje elektrického proudu.

Tipy k úpravě

Učešte se hřebenem a suché vlasy rozdělte na prameny. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete při kulmování vlasů používat hřeben.

POPIS A VÝHODY

Nanoiontová technologie

- Negativní ionty rozbijí molekuly vody.
- Zrychluje styling až o 50 %.
- Uzamyká povrch vlasů a zjemňuje je.
- Vlasy hydratuje, a tak vytváří až hedvábný vzhled.

Infračervené záření

- Umožňuje rychlý styling bez poškození.
- Vlasy zanechá hladké a hedvábné.
- Zjemňuje a hydratuje.

Dvě topná tělíska

- Napomáhají zachovat stále stejnou provozní teplotu.
- Teplu rozvádějí rovnoměrněji po celé délce kulmy.
- Rychleji pomáhají vytvářet vlasy.
- Díky nim jsou vlasy tvárnější.

TIPY K POUŽITÍ

- Začnete s prameny vlasů o šířce cca 5 cm.
 - Abyste dosáhli dlouhotrvajícího efektu vln, naneste na vlasy sprej Thermal-Active Bodyfying Blow-Dry.
1. Přichyťte vlasy mezi kulmu a skřípec tam, kde chcete, aby vám začínaly vlny.
 2. Přeložte pramen vlasů přes žehličku.
 3. Otáčejte kulmou, a tím tvoříte vlny.
 4. Postup opakujte i s dalšími prameny okolo celé hlavy.

Tipy na úpravu vlasů

Dlouhotrvajících vln docílíte, pokud žehličku podržíte 5 sekund, a poté budete kulmou otáčet jako obvykle.

Poznámka

Pro více tipů na úpravu vlasů a informací se podívejte na DVD StyleWinder.

ÚDRŽBA

Denní údržba

V zájmu bezpečnosti při používání přístroje denně kontrolujte následující části:

- zkontrolujte kabel a povrch kabelu; nikdy nepoužívejte přístroj, jsou-li kterékoliv součástky rozštípnuty, utřeny nebo poškozeny;
- zkontrolujte zástrčku a nikdy ji nepoužívejte, je-li prasknutá, rozštípnutá, nebo poškozena;
- zkontrolujte kolíky zástrčky a nepoužívejte je, mají-li změněný tvar nebo jsou poškozeny;
- zkontrolujte řídicí jednotku a nepoužívejte přístroj, je-li jednotka prasknutá, rozštípnutá, rozbitá, nebo poškozená;
- když přístroj delší dobu nepoužíváte, vyčistěte a vysušte ho a uchovávejte na chladném, suchém místě. Před dalším použitím postupujte podle pokynů k denní údržbě a ověřte si funkčnost každé části přístroje.

Denní čištění

Odpojte přístroj od zdroje proudu a utřete suchým nebo vlhkým hadříkem.

Upozornění - Neutírejte přístroj ředidlem, benzénem, benzínem, lampovým olejem nebo jinými rozpouštědly a chemikáliemi; tyto látky by mohly způsobit nehodu nebo poruchu funkčnosti přístroje.

Poškození a poruchy

V případě vadnosti nebo poruchy funkčnosti si pečlivě přečtěte celý text záručního listu ještě než kontaktujete servisní centrum.

USKLADNĚNÍ

Když přístroj nepoužíváte, musí být odpojen od elektrického proudu a uskladněn na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. NEOMOTÁVEJTE ELEKTRICKOU ŠŤŮRU OKOLO PŘÍSTROJE. Nechte šňůru volně viset přímo od jejího vstupu do přístroje.

DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Když používáte elektrické spotřebiče, a zvláště když je používáte v přítomnosti dětí, vždy učiňte preventivní opatření, včetně následujícího:

ČTĚTE VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE A ZABRAŇUJTE JAKÉMKOLIV KONTAKTU PŘÍSTROJE S VODOU.

NEBEZPEČÍ – elektrospotřebiče jsou elektricky "živé" i když jsou vypnuty. V zájmu předcházení nebezpečí smrti nebo zranění elektrickým šokem postupujte následovně:

- přístroj vždy odpojte od proudu ihned po použití. Nepoužívejte jej během koupání nebo sprchování.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout nebo být stažen do umyvadla nebo vany. Nepokládejte přístroj do vody, ani nedovolte, aby do vody nebo jiné kapaliny padl.
- Nedoťkyjte se přístroje nebo kabelu mokřýma rukama – mohlo by to způsobit elektrický šok.
- Padne-li přístroj do vody, ihned jej odpojte od elektrického proudu. NESAHEJTE PRO NĚJ DO VODY, ANI SE VODY NEDOTÝKEJTE!
- UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

UPOZORNĚNÍ – v zájmu snížení rizika popálení, zabití elektrickým proudem, požáru nebo zranění, postupujte následovně:

- použijte přístroj pouze na účely, pro které byl vyroben a pouze v souladu s tímto návodem k použití.
- Zapojte přístroj do elektrické zástrčky AC (střídavý proud) 220V / 50 Hz.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapojen do zástrčky.
- Elektrickou šňůru nenatahujte, neohýbejte ani neomotávejte okolo přístroje.
- Nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do otvorů přístroje.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Nepoužívejte přístroj venku, ani na místech, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), nebo kde se dodává kyslík.
- Příslušenství může být během použití horké. Před použitím je nechte vychladnout.
- Nepoužívejte s měničem napětí.
- Předcházejte požáru tím, že nebudete zapojovat více kabelů do jedné zástrčky, ani nepoužívejte prodlužovačku při používání přístroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, má-li poškozenou nebo uvolněnou šňůru nebo zástrčku.
- Při zapojování nebo odpojování zástrčky: zástrčku pevně uchopte, aby jste předešli poškození funkčnosti kabelu nebo zástrčky.
- Jakkmile ucítíte nepříjemný zápach, přístroj ihned vypněte. Ignorování tohoto zápachu by mohlo vést k požáru nebo jiným nehodám.
- Dojde-li k přerušení dodávky elektřiny, odpojte zástrčku od zdroje elektrického proudu.

- V případě zemětřesení nebo blesku výrobek ihned vypněte a odpojte od zdroje proudu.

PŘÍSTROJ SAMI NEOPRAVUJTE, NEROZEBÍREJTE ANI NEPŘEDĚLÁVEJTE.

PŘI ČIŠTĚNÍ A UTÍRÁNÍ PŘÍSTROJ ODPOJTE OD ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU.

TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE PRO PŘÍPAD POTŘEBY.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA 24 MĚSÍCŮ

Naše záruka se vztahuje na vady na materiálu nebo výrobní vady, a to na dobu 24 měsíců ode dne nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na:

- Normální opotřebování, jako např. zkratky v kabelu nebo v zástrčce.
- Poškození následkem nesprávného použití, jako např.:
 - Pád přístroje
 - Zapojení do sítě s nesprávným napětím
 - Nedbalost vzhledem k bezpečnostním opatřením.
- Neodborné zacházení, jako např. oprava nebo snaha o opravu neoprávněnou osobou
- Zanedbání správné údržby (např. špinavý filtr, nebo plotýnky)
- Poškození elektrické šňůry

1. S DOKLADEM O ZAPLACENÍ A PŘED UPLYNUTÍM 24 MĚSÍCŮ OD KOUPI*

Možnost výměny nebo opravy vadného spotřebiče bude posouzena firmou Bio Ionic. Své požadavky zasílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz. Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra (poštovné hradíte vy) spolu s originálem účtu (dokladu o zaplacení).

2. BEZ DOKLADU O ZAPLACENÍ NEBO PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY 24 MĚSÍCŮ

Své požadavky posílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz . Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra k posouzení ceny oprav (poštovné hradíte vy).

FIRMA BIO IONIC NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM TOHOTO NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO ZÁRUČNÍHO LISTU.

*Výměna zboží v záruční době nebude uznána bez předložení dokladu o zaplacení.

Bio Ionic, Inc. – Los Angeles, CA 90048, USA
www.bioionic.com – 001 888 755 6834

www.bioionic.cz
Salon Professional s.r.o.,
Pod Bání 8, Praha 8



DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Když používáte elektrické spotřebiče, a zvláště když je používáte v přítomnosti dětí, vždy učiňte preventivní opatření, včetně následujícího:

ČTĚTE VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE A ZABRAŇUJTE JAKÉMKOLIV KONTAKTU PŘÍSTROJE S VODOU.

NEBEZPEČÍ – elektrospotřebiče jsou elektricky "živé" i když jsou vypnuty. V zájmu předcházení nebezpečí smrti nebo zranění elektrickým šokem postupujte následovně:

- přístroj vždy odpojte od proudu ihned po použití. Nepoužívejte jej během koupání nebo sprchování.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout nebo být stažen do umyvadla nebo vany. Nepokládejte přístroj do vody, ani nedovolte, aby do vody nebo jiné kapaliny padl.
- Nedoťkyjte se přístroje nebo kabelu mokřýma rukama – mohlo by to způsobit elektrický šok.
- Padne-li přístroj do vody, ihned jej odpojte od elektrického proudu. NESAHEJTE PRO NĚJ DO VODY, ANI SE VODY NEDOTÝKEJTE!
- UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

UPOZORNĚNÍ – v zájmu snížení rizika popálení, zabití elektrickým proudem, požáru nebo zranění, postupujte následovně:

- použijte přístroj pouze na účely, pro které byl vyroben a pouze v souladu s tímto návodem k použití.
- Zapojte přístroj do elektrické zástrčky AC (střídavý proud) 220V / 50 Hz.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapojen do zástrčky.
- Elektrickou šňůru nenatahujte, neohýbejte ani neomotávejte okolo přístroje.
- Nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do otvorů přístroje.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Nepoužívejte přístroj venku, ani na místech, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), nebo kde se dodává kyslík.
- Příslušenství může být během použití horké. Před použitím je nechte vychladnout.
- Nepoužívejte s měničem napětí.
- Předcházejte požáru tím, že nebudete zapojovat více kabelů do jedné zástrčky, ani nepoužívejte prodlužovačku při používání přístroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, má-li poškozenou nebo uvolněnou šňůru nebo zástrčku.
- Při zapojování nebo odpojování zástrčky: zástrčku pevně uchopte, aby jste předešli poškození funkčnosti kabelu nebo zástrčky.
- Jakkmile ucítíte nepříjemný zápach, přístroj ihned vypněte. Ignorování tohoto zápachu by mohlo vést k požáru nebo jiným nehodám.
- Dojde-li k přerušení dodávky elektřiny, odpojte zástrčku od zdroje elektrického proudu.

- V případě zemětřesení nebo blesku výrobek ihned vypněte a odpojte od zdroje proudu.

PŘÍSTROJ SAMI NEOPRAVUJTE, NEROZEBÍREJTE ANI NEPŘEDĚLÁVEJTE.

PŘI ČIŠTĚNÍ A UTÍRÁNÍ PŘÍSTROJ ODPOJTE OD ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU.

TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE PRO PŘÍPAD POTŘEBY.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA 24 MĚSÍCŮ

Naše záruka se vztahuje na vady na materiálu nebo výrobní vady, a to na dobu 24 měsíců ode dne nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na:

- Normální opotřebování, jako např. zkratky v kabelu nebo v zástrčce.
- Poškození následkem nesprávného použití, jako např.:
 - Pád přístroje
 - Zapojení do sítě s nesprávným napětím
 - Nedbalost vzhledem k bezpečnostním opatřením.
- Neodborné zacházení, jako např. oprava nebo snaha o opravu neoprávněnou osobou
- Zanedbání správné údržby (např. špinavý filtr, nebo plotýnky)
- Poškození elektrické šňůry

1. S DOKLADEM O ZAPLACENÍ A PŘED UPLYNUTÍM 24 MĚSÍCŮ OD KOUPI*

Možnost výměny nebo opravy vadného spotřebiče bude posouzena firmou Bio Ionic. Své požadavky zasílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz. Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra (poštovné hradíte vy) spolu s originálem účtu (dokladu o zaplacení).

2. BEZ DOKLADU O ZAPLACENÍ NEBO PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY 24 MĚSÍCŮ

Své požadavky posílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz . Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra k posouzení ceny oprav (poštovné hradíte vy).

FIRMA BIO IONIC NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM TOHOTO NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO ZÁRUČNÍHO LISTU.

*Výměna zboží v záruční době nebude uznána bez předložení dokladu o zaplacení.

Bio Ionic, Inc. – Los Angeles, CA 90048, USA
www.bioionic.com – 001 888 755 6834

www.bioionic.cz
Salon Professional s.r.o.,
Pod Bání 8, Praha 8

